

# Alle USB Ports werden als 3.0 angezeigt

Post by "JoPe16!" of Oct 11th 2021, 7:15 pm

Oh sehr cool. Ich denke das werde ich vor der SSDT Geschichte ausprobieren. Ich habe mich bisher nur rudimentär damit beschäftigt.

[LetsGo](#) ich habe Windows auf einer zweiten Platte installiert. Das Tool erstellt dann ein USB.kext unter Windows mit dem ich den USBInjectAll.kext ersetze?