

USB mittels SSDT deklarieren

Beitrag von „apfelnico“ vom 14. Oktober 2021, 10:06

[Zitat von ST33Z0](#)

Wenn ich die Werte 3 und 4 des Packages auch noch übergeben wollen würde, würde ich noch

PCKG [Two] = Arg2 und PCKG [Three] = Arg3 einbauen, ja?

 fast.

Nur "Zero" und "One" sind zulässig als alternativer Schreibweise zu "0x00" und "0x01". In dem Fall wäre also "0x02" und "0x03" angebracht. Allerdings findet da nix weiter statt, sind Platzhalter für eventuelle zukünftige Werte, müssen aber wie gehabt als "Viererpackage" übergeben werden.