

# USB mittels SSDT deklarieren

Beitrag von „apfelnico“ vom 15. Oktober 2021, 13:39

[maschinenwart](#)

"normale", öfter gepostete BIOS-Einstellungen. Sleep funktioniert so wie es soll. Benutze internes WLAN und Bluetooth, keine extra Kexts. Denn ich habe vom Mainboard die weiße Plastik-Abdeckung abgenommen, den "Blechkasten" abgeschraubt und das interne Wifi/BT-Modul gegen ein originales von Apple (inklusive Adapter) eingesetzt. Die Antennenstecker passten perfekt.

Aber auch, wenn du eine extra Karte nutzt und dessen BT-Modul an einen internen USB-Slot gesteckt ist, kannst du diese Einstellungen des Ports auf deinen Port übertragen.

Du kannst mir gern dein EFI zukommen lassen, dann schaue ich mir das an.