

Neue Nvme WD Sn850 - Problem

Beitrag von „Wolfe“ vom 26. Oktober 2021, 12:02

[MPC561](#) Danke für den Tip! Ich konnte erfolgreich von Catalina auf Monterey upgraden.

Wahrscheinlich hat „AdviseFeatures auf True“ funktioniert. Genau kann ich es nicht sagen, da ich gleichzeitig [SIP](#) vollständig aktiviert, sowie den Anschluss gewechselt habe. Die Nvme steckt jetzt im Nvme-Port des Mainboards statt auf der Pcie-Adapterkarte.

Dafür ist nun meine andere nvme im Picker nicht mehr sichtbar, außer deren recovery. Merkwürdig.

Edit: Gar nicht merkwürdig, wenn man keine Nvme sieht, nachdem man einen leeren Adapter benutzt hat.