

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 9. November 2021, 00:31

[Dobercan](#) Für die interne Bluetooth-Karte ist mir auch nur die Lösung mit den genannten Kexts bekannt. Allerdings ist es wichtig, dass die USB-Belegung dafür so angepasst ist, dass Port HS14 aktiv ist. Dieser ist fürs interne Bluetooth zuständig und ohne diesen Port kann es nicht funktionieren. Hast du das entsprechend angepasst? Airdrop etc. könnte trotzdem schwierig werden – das funktioniert evtl. nur mit den Broadcom-WiFi-/Bluetooth-Karten, aber da bin ich mir nicht mehr sicher, vielleicht täusche ich mich auch.