

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „digifreak“ vom 8. Dezember 2021, 18:14

Ich hab da was zu einer Tastenkombination für MVRAM Reset gesehen Und auch durchgeführt. Hat aber irgendwie keine echte Reaktion gezeigt.

Kannst du mich vielleicht noch mal kurz auf die Sprünge helfen wie man das umsetzt? (Und danke schon mal!)