

Erledigt

GA-Z77N-WIFI + Thermalright HR-02 Macho + Gigabyte GTX 650 Ti Boost

Beitrag von „TuRock“ vom 14. Juli 2013, 22:43

Du stellst zu erst im Bios die 3,9 ghz ein, danach bootest du und erstellst die SSDT !