

Asus Prime B560-Plus

Beitrag von „Hecatomb“ vom 4. Januar 2022, 19:42

ist gesetzt. weiter oben siehst die efi die er von mir bekommen hat. er hat aber keine efi aufm stick.

mach das was ich geschrieben hab mit partition wizzard der efi des Datenträger 1.

1. Inhalt des BOOT Ordner in den dort vorhandenen Boot Ordner kopieren (ist nur die eine boot Datei)

2. den OC ordner in den vorhandenen EFI Ordner einfügen.

wichtig ist das du xy explorer mit rechter Maustaste ALS ADMINISTRATOR AUSFÜHREN öffnest.