Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von "Skyguy2000" vom 16. Februar 2022, 19:53

Habe auch einen Hackingtosh sehr gut am laufen mit deiner Hilfe!

Hallo Simsalabim!

Danke in voraus.

Ich habe auch ein Gigabyte Board Designare mit 64 Gb und Radon 7 am laufen.
Die Mac Version ist Monterey 12,21
Nun habe ich mir 2x die Qnap 10 Gbit Netwerkarte Karte gekauft! Qnap QXG-10G1T und sie im Pciex 4 eingebaut. Die zweite Karte in meinem Qnap 470 Pro Server verbaut.
In den Systemeinstellungen Netzwerk zeigt er mir an Ethernet nicht verbunden an.
Muss ich irgendwelche Treiber nachladen bzw die internen 2 Netztwerkarten im Bios ausschalten ? Mache viel mit Videoschnitt und mich nerven der 1 Gbit Flaschenhals.
Hast du vielleicht eine Lösung.