

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Leotust“ vom 16. April 2022, 15:26

Hallo [macdream](#),

meine Konfiguration ist iMacPro1.1 (2017).

ich werde die SecureBootModel auf j137 ändern. Meine csr-active-config ist bereits. <00000000>.

Muss ich noch was im Bios einstellen?

Viele Grüße

Leo