

Konfiguration vom 2. Akku

Beitrag von „Wabel Toast“ vom 13. August 2022, 19:43

Moin,

Ich habe ein Thinkpad T580 mit 2 Akkus, so viel ich weiß muss man für macOS das so Patchen, dass beide Batterien als eine angezeigt werden. Dafür habe ich ein ACPI patch für das Modell aus einer Bestehenden EFI geladen. (Datei im Anhang). Ich habe aber dennoch das Gefühl das trotzdem nur eine Batterie erkannt wurde. Gibt es eine Möglichkeit das zu Prüfen. Das größte Problem ist das ich mich mit ACPI patching nicht auskenne weil das meiste mit Kext geht.

Gibt es eine Deutsche Anleitung wie ich die ACPI Datei selber machen kann denn Es gibt eine Sample Datei von VirtualSMC die man dann für den Laptop nutzen kann, Ich steige nur die Englische Anleitung nicht ganz durch oder hat sogar einer eine Seriöse Datei die 100% funktioniert.

Danke im Voraus

Wabel

Ps: wie öffne ich eigentlich aml dateien?