

Lenovo T470s EFI oder bzw. an der Config scheitert es

Beitrag von „grt“ vom 21. August 2022, 11:38

bzgl. der EC-ssdt: [KLIKK](#)

bei thinkpads meist das:

PNPOC09 already named EC

Congrats! No need to create an SSDT-EC! However you will still want USBX if you're Skylake or newer.

Prebuilt can be grabbed here: [SSDT-USBX.aml](#)

will heissen, dass das EC-device dann doppelt auftauchen würde, oder das originale - mit bei läaptops benötigtem inhalt - aus der dsdt wird deaktiviert und mit dem dummy aus der ssdt ersetzt. beides kontraproduktiv. also gucken, prüfen, und nur nutzen, wenn bei der prüfung ein "muss sein" laut anleitung herauskommt.