Lenovo T470s EFI oder bzw. an der Config scheitert es

Beitrag von "kentallica" vom 21. August 2022, 17:02

grt



Soll ich die denn direkt selber erstellen oder die Prebuilds bearbeiten? Und mit was bearbeite ich denn die Prebuilds?

Heißt das quasi, ich soll nur 2 SSDT für die Installation nutzen (Plug und USBX) ? Da ich einen Dual Boot nicht brauche und die Helligkeitsregelung erst mal egal ist für die Installation.

Die Kext Sachen würde ich noch hinzufügen, vielleicht sind das ja die entsprechenden Lösungen um weiter zu kommen.

Ach, im OC Validate, gibt er mir als Fehler noch "UEFI->ReservedMemory[0]->Type is borked!" aus.

Was bedeutet das bzw. wie kann ich das beseitigen?