

# Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

**Beitrag von „hObelware“ vom 11. März 2023, 23:14**

der ioReg Dump is gut, .. für die ACPI Geschichte einfach nen Clover Stick erstellen, der muss überhaupt nicht konfiguriert sein .. in der Clover Boot Auswahl dann F11 oder F4? .. weiss nich genau .. F1 ist die Hilfe, da stehts jedenfalls drin .. und dann speichert Clover unter ACPI/origin Deine DSDT und SSDTs ab .. die zippen und hier hochladen ..

mit den beiden Sachen kann ich Dir ne USBMap schreiben ganz ohne Skripte Voodoo ..