

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „N0b0dy“ vom 29. März 2023, 13:52

viele Wegen führen nach Rom

UBS kannst mit USBInjectAll.kext + SSDT-UIAC.aml oder nur USBPorts.kext oder per SSDT allein deklarieren, daher darf nicht 2 gleichzeitig ausgewählt werden.

Du willst doch USBInjectAll.kex durch USBPorts ersetzen, so weit ich von deinem Post verstanden habe, daher war mein Vorschlag

Schritt 1-4 soweit richtig.

5. musst du USBInjectAll.kext + SSDT-UIAC.aml in der EFI zuerst deaktivieren und deine USBPorts.kext einbinden, wenn alles danach gut gegangen ist dann kannst du sie löschen.

USBPorts.kex auf USBInjectAll.kext umzubenennen, wäre möglich aber musst drauf achten, dass USBPorts.kex kein macOS Ordner drin hat wie USBInjectAll.kext, daher musst du den Eintrag usbInjectall in config anpassen

[lev92](#)