

# Ventura auf meine alte Kiste installieren - aber wie?

**Beitrag von „Arkturus“ vom 7. Oktober 2023, 08:01**

Auf meinem T460 hat das auch nicht geholfen. Ich musste SMBIOS MacBookPro16,2 nehmen. Auf dem T430 reicht MacBookPro9,2

Warum weiß ich auch nicht.

Du kannst SystemProdctName ändern, ohne SN neu zu generieren. Nach der Installtion wieder das alte SMBIOS nehmen klappt dann. Sonst musst Du ggf. das USB Mapping in die info.plist auf das andere SMIOS anpassen.