## X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von "KMac" vom 19. Dezember 2023, 19:47

ssst du hast wahrscheinlich in deiner config.plist unter NVRAM für csr einen anderen Wert als "0000000" eingetragen... dadurch wurden die entsprechenden "Dienste" deaktiviert (siehe Doku zu OC). Wenn du unter Sonoma wlan mit Broadcom-Karte mittels OCLP nutzt, kommst du nicht drum rum SIP teilweise zu deaktivieren. Unter Ventura bzw. unter Sonoma ohne OCLP kannst du SIP vollumfänglich aktivieren.