

# **Imac 2017 Sonoma 14.3.1 OCLP bootet nur mit USB Stick ???**

**Beitrag von „griven“ vom 15. Februar 2024, 13:00**

Das sollte keinen Unterschied machen wenn ich ehrlich bin...

Mach den NVRAM Reset mal nicht übers Terminal sondern mit der Tastenkombination CMD+OPTION+P+R beim einschalten. Der Weg übers Terminal spart bestimmte Dinge aus was man ja an der Stelle nicht unbedingt möchte. Schau auch mal auf die EFI Partition von der SSD nicht das da irgendwas beim Transfer auf die EFI schräg gelaufen ist?