

Asus Rog Strix z490-E Gaming von @Michael1965 Sonoma 14.4.1

Post by "byebye123" of Apr 19th 2024, 3:19 pm

#[gene-x](#)

gute Morgen,

wie ich sehe hast du ein Z490 Mainboard. Ich habe folgendes Problem. Will mein Asus PC Mac OS neu installieren mit Sonoma.

Habe meine EFI upgedatet. Nur bei der Installation kommt wird es nach dem Neustart immer in einer Warteschleife.

Festplattendienstprogramm kommt. alles gelöscht neue APFS angelegt. nach ca. einer halbe Stunde Installation Neustart und dann in die Bootschleife.

Ich komme nicht weiter.

Was mache ich falsch?

Anbei meine EFI, ohne Seriennummer.

von gene-x

Da sehe ich auf anhieb eine menge Dinge.

Aber zunächst mal welches OS willst du auf welche weise installieren ?

Hast du ein Lauffähiges oder ist das dein erster Versuch ?

Wie sind die [Bios Einstellungen](#) ?

Beim installieren von Sonoma seit 14.4 muss beim installieren SecureBootModel in OC deaktiviert sein und SecureBoot im Bios.

Du hast einige seltsame kext für BT die du nicht brauchst wenn du Intel Wlan benutzt - die AX201 ?

Und keine für das WLAN.

USBInjectsALL und USBPorts funktionieren nicht gleichzeitig und wofür hast du noch USB Legacy ?

Deine USBPorts.kext hat eingetragen iMac20,1 und du hast SMBIOS iMac20,2 also wird die auch nicht geladen...

Wie hast du den CPUFriendDataProvider.kext erstellt und den brauchst du eigentlich auch nur wenn du SMBIOS MacPro 7,1 benutzt usw.

Zusätzlich hast du noch die interne Grafik irgendwie konfiguriert was genau soll es denn werden ? du hast eine 6900XT ?

Ich habe bei mir mit SMBIOS MacPro 7,1 die RX6600 und die interne komplett deaktiviert und alles funktioniert ausser das beim booten nach dem ersten drittel der Balken und Apple nicht angezeigt wird aber der Login natürlich schnell und ohne Problem.

Manch einer mag das nicht und nutzt deshalb iMac20,2 und die Interne Passiv damit das DRM noch funktioniert aber das ist mit MacPro7,1 alles auch kein Problem.

Das müsstest du alles mal sortiert angeben....

#gene-x

also bei meinem Asus PC habe ich eine Fenvi Karte drin.

Ventura lässt sich installieren und funktioniert.

Will das System komplett neu mit Sonoma aufsetzen.

Die EFI Datei habe ich im Netz gefunden.

Kann ich die CPUFriendDataProvider.kext entfernen?

Was für USBInjectsALL benötige ich denn ?

Gruß Michael

von gene-x

Das sollte mal in eine neuen Thread und ist hier Off-Topic...

Moderator ?

Anbei mal 2 EFI zum Testen, am besten auf einen USB Stick die [EFI Mounten](#) und drauf Booten und weiter sehen.....

Oder schneller geht es immer von der Ventura Platte aus auf die Neue HD/SSD/NVME zu installieren ohne USB Stick mit den Installern von Apple zu bekommen bei [mrmacintosh.com](#)

macOS Sonoma Final Full Installer

Runterladen entpacken wird dann im Programme Ordner installiert und dort Starten MacOS... (richtige SSD wählen)

macOS Sonoma Final	Version	Build	App	Avail	Date
InstallAssistant.pkg	14.4.1	23E224	YES	3/24	

Wundert mich das das irgendwie ordentlich läuft da die USB Config eine Katastrophe ist.....

Ich würde an deiner Stelle mal ein bisschen Zeit investieren und die USB Ports anständig Mappen sowie dir Überlegen warum du noch eine Fenvi nutzen willst bei Sonoma und was du an Apple Diensten wirklich brauchst.

Das nannte man früher die Adenauer Liste ist aber eigentlich nur was brauche ich und was

kann ich dementsprechend umsetzen.

Deine Signatur stimmt also so auch nicht und solltest du Updaten und hast du freie SSD's NVME's im System das du parallel Sonoma installieren kannst ?

WLAN: Intel Wi-Fi 6AX201 160 MHz

[Portbelegung.pdf](#)

? MacBook Air M2 16GB/1TB/10C - UTM - Ubuntu22Arm/Win11Arm/OSX Lion/OS9

? Hackintosh Z490 I5-10400 32GB/4TB/RX6600 Intel AX210 Sonoma/Win11/Proxmox8

? Macintosh 128K

? Proxmox VM Sonoma 14.4.1 mit Full VDA Decoder H264/HVEC Metal 3 RX6600 IOMMU

Dateien

- [EFI-von-Michael1965-NewSN-v1.zip](#)
(9,15 MB, **2** Mal heruntergeladen, zuletzt: Vor einer Stunde)
- [Hackintosh-asus-rog-strix-z490-e-gaming-OC99-ohneIntelBT-WLAN.zip](#)
(11,94 MB, **2** Mal heruntergeladen, zuletzt: Vor einer Stunde)