

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia und Tahoe

Beitrag von „Arkturus“ vom 26. Oktober 2024, 19:09

Die Einträge habe ich schon einige Zeit drin, allerdings noch nicht unter Delete. Das hole ich gleich mal nach. [anonymous writer](#)

in dem [Lorys89](#) Fork hatte ich gestern den Link zum [Wifi-intel-KextsBuilder](#) von @chris1111 gefunden. Vielleicht ist das hier auch von Interesse. Hat mir am T460 aber nicht weiter geholfen. Muss ich mich gedulden und hoffe auf einen gepatchten BlueToolFixup.kext.

EDIT: Die fehlenden Einträge im NVRAM (Delete bluetoothExternalDongleFailed + bluetoothInternalControllerInfo) und Bootarg (-btlfxallowanyaddr) haben am T460 unter 15.1 RC keine Verbesserung gebracht. Unter 14.7.1. sowie am KBL-Desktop für 15.1 RC und 14.7.1 keine Veränderung, da waren diese Einträge aber bislang auch nicht nötig gewesen.

Alle Kexte sind insoweit Nighly und auf dem aktuell neuesten Stand.