

Blöder Fehler - Startvolume geändert - bootloop

Beitrag von „griven“ vom 16. März 2025, 22:21

Der Punkt ist das ein NVRAM Reset auf PC Hardware eben auch die BootEinträge putzt die das Bios selbst setzt. Wenn man jetzt ein Bios/UEFI hat das den OC Eintrag nicht von allein findet/setzt guckt man in die Röhre bzw. muss sich halt selbst darum kümmern wieder einen Eintrag für OC zu erstellen (Stichwort EasyUEFI bzw. BootICE unter Windows und in bequem oder EFI Shell wenn eben kein Windows zur Hand). [karacho](#) ist im Grunde der gleiche Driss wie damals bei den OZ Roms wenn das Bios halt eigenständig keinen BootEintrag erstellen wollte...