

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Post by "h-p-d" of Mar 20th 2025, 11:55 am

[Quote from schrup21](#)

Bin bei Insanely über das Problem inkl. Lösung gestolpert:

<https://www.insanelymac.com/fo...tosh-bluetooth-reset-fix/>

-die angehängte Plist in /[Volume]/Library/LaunchDaemons kopieren

-ggf. sudo chown root:wheel com.bluetooth.reset.plist

-ggf. sudo xattr -c com.bluetooth.reset.plist

-sudo chmod 644 com.bluetooth.reset.plist

Damit wird der NVRAM Wert auf 00 gesetzt beim Hochfahren.

Merkwürdigerweise macht mein Sequoia das aber nicht (also ohne die Plist den DongleFailed auf 01 setzen).

Display More

Funktioniert perfekt, danke dir