

Bluetooth lässt sich nicht aktivieren [gelöst]

Beitrag von „genex“ vom 10. April 2025, 14:53

[Zitat von TheSnooze](#)

Danke für deinen Input [genex](#) !

Hier ein Screenshot aus meinem Systembericht:



Klicke ich in OCAT einfach rechts auf das "+"-Symbol und füge das manuell hinzu?

[TheSnooze](#)

Du hast einen Broadcom Chipsatz BCM_4350C2 USB Stick und ja einfach in OCAT das Plus Symbol ganz Rechts zum betreffendem UUID Eintrag klicken und die neue Zeile entsprechend mit den Werten eintragen zusätzlich eben den erwähnten Kext einbinden.

Sollte easy laufen, musst eventuell mal die gekoppelten Geräte entfernen und neu Koppeln.

Nach boot kann auch einmal neu Anstecken nötig sein nachdem die Werte und der Kext das erste mal aktiv sind...

Das der funktioniert kannst du im Systembericht sehen wenn eine Adresse vergeben wird und dort nicht NULL steht.

Viel Erfolg!