

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „Nio82“ vom 25. April 2025, 19:39

[privatmann](#)

Dann bist du aber hier falsch mit deinem Anliegen. Hier geht es um WiFi Karten mit Broadcom Chips. Die Anleitung hier funktioniert nicht bei Karten mit Intel Chip.

Bei Intel WiFi Karten musst du den Weg über OpenIntelWireless gehen & mit den dortigen Kexten so wie HeliPort versuchen:

<https://openintelwireless.github.io/itlwm/Compat.html>

Funktioniert das bei deiner Karte nicht, dann bleibt dir die Möglichkeit eine Karte mit Broadcom Chip zu kaufen & ein zu bauen. Da gibts verschiedene Modelle.