

MacOS auf HP EliteDesk 800 G2 Mini 35W DM installieren

Beitrag von „bluebyte“ vom 23. Juni 2025, 22:13

[martin#001](#) Deswegen schrieb ich ja, gehe ins BIOS und mach ein Foto.

BIOS = Basic Input Output System

In das BIOS-Setup kommt man auch ohne Betriebssystem oder irgendwelche Treiber.

Wenn er da schon nichts anzeigt, dann brauchen wir uns um deine Installation nicht das Hirn zermatern.

Mit irgendwelchen NVRAM-Geschichten hat das überhaupt nichts zu tun.

Eher mit einem verkorksten BIOS. Kommt eher selten vor, aber das kann schon mal passieren.

Habe da schon einiges erlebt in den den vergangenen Jahren.

Würde es mal mit einem CMOS-Reset versuchen.

Du schreibst: "Das Teil ist per VGA angeschlossen, weil es keinen anderen Ausgang hat."

Das Teil hat einen Display-Port und VGA-Port. 🤔