

# Mein neuer Hackintosh - Asus ProArt Z790 Creator WiFi

Beitrag von „JustFun“ vom 15. August 2025, 20:10

1- Ich sehe keinen Grund, dass du die original SSDT-XH\_ADLS3.aml unterzudrücken und die was in EFI -> ACPI wieder einzubinde !

2-

## Zitat von JustFun

Edit: eine Sache kann ich dir gleich sagen, so wie ich hier mit bekomme, dass du Intel-Karte on Board für BT nutzt und er sitzt normalerweise auf HS14 ! aber bei dir nicht der fall ist, daher bist du sicher! dass der BT auf HS04 ist?

du hast hier vielleicht übersehen, könntest du mir bitte das bestätigen, also BT bei dir wird angezeigt und funktioniert !

3- was du hier als eigne UTBMap bezeichnet, ist nicht ganz so richtig, daher ich empfehle dir alle was USB betrifft zu deaktivieren und die quirks "XhciPortLimit" in der EFI zu Aktivieren und USB-Ports nochmals zu Ordnen bzw. davon 15 auswählen. deaktivieren solltest du

ACPI -> Add SSDT-XH\_ADLS3.aml

ACPI -> Delete Delete original SSDT-XH\_ADLS3.aml

Kernel -> Add UTBMap.kext und USBToolBox.kext