

Erledigt

ASUS Z790 PLUS WIFI OpenCore 1.0.5

Beitrag von „JustFun“ vom 24. August 2025, 14:06

[Atalantia](#)

Bitte teste die EFI im Anhang und gib uns danach Rückmeldung.

Bevor du startest, führe einen NVRAM-Reset durch. Dazu beim Boot-Auswahlmenü die Leertaste drücken, dann erscheint die Option "resetNVRAM".

Die EFI war zu groß, daher habe ich die zwei Kexts separat hochgeladen.

Lade sie einfach herunter und füge sie in den Kext-Ordner der EFI ein.

[Dav1310](#)

Du kannst auch die EFI als Vorlage für dich nehmen, je nachdem Welche Wireless-Karte nutzt du, nimmst du dazu passenden kexts

Eigne USBMap.kext auch nicht vergessen 😊

Viel Glück

JustFun