

Lenovo T15 Gen 1 | Erstes (letztes) und nachhaltiges leistungsstarkes Hack-Book für die kommenden Jahre

Beitrag von „Arkturus“ vom 16. Oktober 2025, 19:52

SSDT's brauchst du nur für Hot-Plug. Wenn Du das brauchst, dann Ärmel hochkrempeln und SSDT erstellen. Sonst einfach die Devices vorm Booten anschließen und gut ist.