

# **WLAN Alternative für BCM43602 Chips (eingeschränkt auch BCM4350) OHNE Root Patche OHNE deaktiviertem SIP OHNE deaktiviertem AMFI bis Tahoe**

**Beitrag von „KMac“ vom 23. Oktober 2025, 14:43**

[Teddy07](#) was für eine Karte nutzt du - eine FENVI? Warum nutzt du dann itlwm.kext und die ganzen BT-Kexte bei einem BCM-Chip? Lade doch bitte mal deine EFI / config hoch...