

WLAN Alternative für BCM43602 Chips (eingeschränkt auch BCM4350) OHNE Root Patche OHNE deaktiviertem SIP OHNE deaktiviertem AMFI bis Tahoe

Beitrag von „schrup21“ vom 8. November 2025, 18:48

[Arkturus](#) Warum brauchst du AppleVTD?

Ich denke, das verhält sich genauso wie mit dem "Wireless USB Big Sur Adapter" - der hängt am USB Bus dran

Usage for macOS Tahoe:

- 1- You need a macOS Tahoe 26 installation
- 2- You need Ethernet connection
- 3- You need install [OCLP-Mod](#) ▶ [Latest Release](#)
- 4- You need [OpenCore-1.0.5-RELEASE.zip](#) with [all kexts updated](#) Follow every steps in the images bellow: ↓