

Anleitung für Broadcom-WLAN-Patch unter macOS Sonoma

Beitrag von „schrup21“ vom 9. November 2025, 18:32

[Sccoop](#) weiß nicht, ob das in Sonoma schon so war aber für Installation oder Update muss SecureBootModel = Disabled gesetzt werden.

Wenn man Delta Updates laden will (spielt bei Versions Upgrade natürlich keine Rolle), muss man Root Patch revidieren (also am LAN anschließen)

Wenn Du's erst mal versuchen willst, leg dir ein neues APFS Volume an, lad dir den Sequoia Installer herunter und installier erst mal auf dem neuen Volume. Wenn das ohne Zicken durchläuft, kannst du dein Sonoma Volume upgraden.

Den Sequoia Installer kannst du direkt in Sonoma starten, dann aber eben das neue APFS Volume für die Installation auswählen.