

# Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia und Tahoe

Beitrag von „ST3R30“ vom 5. Januar 2026, 11:57

[Arkturus](#)

Falls Du AirportItlwm mit Tahoe verwenden willst, sind viele Deiner Einstellungen falsch.

## Falsche Einstellungen in:

Kernel > Block: der Block muss **AN** sein, nicht **AUS**!

Kernel >Add anpassen:

- AirportItlwm\_Sonoma: MnKernel 23.0.0, MaxKernel: 23.9.9 und einschalten, falls Du Sonoma noch verwendest
- AirportItlwm\_Sequoia: MinKernel 24.0.0. und einschalten
- Itlwm ausschalten
- IOSkywalkFamily Kext einschalten
- IO80211 kexts einschalten

Dann mit OCLP-Mod 3.x.x patchen.