

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia und Tahoe

Beitrag von „Arkturus“ vom 5. Januar 2026, 21:25

[ST3R30](#) [schrup21](#)

Zuerst habe ich mit SSDTTime die SSDT's erstellt, die hier zutreffend sein. Allerdings hat Bridge nicht funktioniert, die macht es nicht. Da das wohl die RootPatches betrifft, habe ich das erstmal liegen lassen.

Ich bin jetzt das troubleshooting zu itlwm/AirportItlwm sowie Dortania zu OC hoch und runter. Es klappt nicht. AirportItlwm.kext's werden unter keinem macOS geladen.

Was ich rausgefunden hatte, lt. ITLW-FAQ muss Apple Secure Boot aktiviert sein. Dazu muss ab Sonoma SecureBootModel deaktiviert und DMG Loading = Any gesetzt werden. Evtl. wäre Signed noch besser, aber da habe ich die Anleitung nicht verstanden.

Weiterhin ist für OTA noch RestrictEvents.kext + Bootarg revpatch=sbvmml notwendig.

Vielleicht habe ich was übersehen, aber auch KI kommt zu diesem Ergebnis.

Alle Versuche mit weiterhin ergänzten Bootargs bringen nix und solange AirportItlwm.kext nicht geladen wird, brauchen wir uns mit RootPatches nicht befassen.

Habe ich noch was übersehen?

[schrup21](#) übrigens wird meine AX201 auch als CNVio gezeigt, wenn ich itlwm benutze.

