

Anleitung für Intel WLAN mit AirportItlwm unter Sequoia und Tahoe

Beitrag von „schrup21“ vom 8. Januar 2026, 13:47

fyi - hab die Anleitung ergänzt:

Das Plugin (AirPortBrcmNIC) kann man entfernen, damit reduziert sich die Größe von IO80211FamilyLegacy auf 2,1 MB - natürlich muss man das dann auch in der Konfiguration - Kernel entfernen.

Was das Ladeverhalten in Tahoe angeht, wurde IO80211FamilyLegacy geladen? Wurde AirportItlwm geladen?

Spoiler anzeigen

was steht im boot log?

Spoiler anzeigen

Edit: wenn IO80211FamilyLegacy nicht geladen wird (testweise bei mir deaktiviert), dann lädt auch AirportItlwm nicht.

Möglicherweise ist IO80211FamilyLegacy korrupt?

<https://github.com/dortania/Op...11FamilyLegacy-v1.0.0.zip>

Die MD5 Prüfsumme vom Binary lautet: b6af7a436e029406d334e5a23ae456 - kann man mit md5sum checken.

Spoiler anzeigen

Wenn da alles stimmt, IO80211FamilyLegacy aber trotzdem nicht geladen wird, könnte vielleicht ein Eintrag in Force helfen.

Spoiler anzeigen