

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „ST3R30“ vom 9. Januar 2026, 23:48

[bluebyte](#)

NBCF Rename ist für BrightnessKeys.kext, damit die Helligkeitsänderung via Keyboard shortcuts bei alten Lenovo Laptops funzt. Schaumal in den "Spoiler" descREADMEs von BrightnessKeys kext: <https://github.com/acidanthera/BrightnessKeys>. Würde das testweise deaktivieren und neustarten. Wenn die Helligkeit des Displays sich danach immernoch über Keyboard regeln lässt, brauchst Du den rename nicht.

Man kann den Wert auch über ne SSDT ändern. Habe ich so bei meiner T530 EFI gemacht und es in die SSDT-PNLF reingehauen, was ein bisschen eleganter ist, weils dann nur für macOS geändert wird:

Code

1. External (NBCF, IntObj)
2. ...
- 3.
4. If (\_OSI ("Darwin"))
5. {
6. Scope (\)
7. {
8. NBCF = One
9. }

\_STA to XSTA ist halt einfach ne Umbenennung der Methode \_STA (Status), damit man sie dann in ner anderen SSDT neu definieren kann. Ich hab das noch nie benötigt, aber bei manchen Embedded Controllern muss man das verwenden, um einen Fake EC einbinden zu können den macOS diesen statt des echten EC verwendet.