

# Anleitung für Intel WLAN mit Airportitlwm unter Sequoia und Tahoe

Beitrag von „jan2000“ vom 10. Januar 2026, 21:36

[apfel-baum](#)

Wobei die Buchse ja auch dort vorhanden ist? Und zusätzlichen Strom sollte die Karte doch nicht benötigen, da sollte doch reichen, was vom PCIe Port kommt? Und wieso ist die mit Bluetooth beschriftet? 🤔

\*Hirn an\*

Habe nun doch das Manual geprüft:

**USB-Header-Kabel anschließen:** Verbinden Sie ein Ende des USB-Header-Kabels mit dem 4-poligen USB-Anschluss des FENVi T919-Adapters und das andere Ende mit einem freien 9-poligen USB-2.0-Anschluss auf Ihrem Mainboard. Diese Verbindung ist für die Bluetooth-Funktionalität unerlässlich.

In der Abbildung wird es auch *BT Line Interface* genannt.

Also geht ohne Kabel kein Bluetooth? Da das Kabel zur Fenvi fehlt, müsste ich noch ein Ersatzkabel besorgen, wenn diese Karte die bessere Wahl ist. Ist Bluetooth nur eine Option und es gibt Alternativen?