

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

**Beitrag von „Wolfe“ vom 9. Februar 2026, 14:47**

[lev92](#) Auf's Geratewohl: lösche mal das Bootargument amfi=0x80 auf dem Stick und boote damit (nachher wieder einsetzen nicht vergessen, falls es notwendig ist).

Startet der Rechner? Funktioniert WLAN? Funktioniert Comet?

Edit: Eben ausprobiert - ohne amfi=0x80 startet mein Rechner Tahoe nicht.