

Erledigt

Mavericks Installationsprobleme Hilfe

Beitrag von „Griven“ vom 27. Oktober 2013, 23:05

Ich versuche es mal zu erklären, ist mal wieder extrem technischer kram...

Also dieser Flag sagt dem Kernel wo er die PCI Devices Deines Rechners finden kann. Definiert ist das Ganze im Bios und hier kochen unterschiedliche Hersteller unterschiedliche Süsschen. Du musst Dir die Auflistung aller Geräte, die in Deinem PC installiert sind wie eine Tabelle vorstellen und in Diese Tabelle schreibt das BIOS beim Systemstart sämtliche gefundene Hardware rein. Die Bezeichnung PCI0 oder PCI1 gibt dabei die Spaltenüberschrift an unter der Deine Devices eingetragen werden (Grafikkarte, Festplatten Controller, Netzwerk Schnittstellen, USB Ports usw...) normalerweise sollten diese Geräte entweder alle unter PCI0 eingetragen sein oder aber, wenn sie unter PCI1 eingetragen sind sollte es die Spalte PCI0 in der Tabelle nicht geben. Soweit diese Voraussetzungen erfüllt sind ist kein Flag nötig da der Bootloader alles selbst findet. In Deinem Fall wird es so sein, dass die Geräte unter PCI1 eingetragen sind es aber zusätzlich die Spalte PCI0 gibt und so der Bootloader nun nicht weiß welche Informationen er benutzen soll. Durch den Flag PCIRootUID=1 sagst Du dem Bootloader also benutze die Einträge in der Spalte PCI1 und ignoriere die Einträge in der Spalte PCI0.