

# **Ich kann kein Windows 10 installieren auf meine Samsung EVO 980 PRO M.2?**

**Beitrag von „stronca“ vom 29. September 2021, 17:13**

Egal was ich versuche es geht nicht. Im Bios wird sie erkannt, aber auch unter Windows als 2. Festplatte. Aber sobald ich dort ein Windows installieren will geht nicht. Weiss jemand warum? Danke

---

**Beitrag von „Nightflyer“ vom 29. September 2021, 17:35**

Was heisst geht nicht?

Ich hatte das Problem, wenn schon eine EFI von der Mac-Platte vorhanden war. Platte ausgebaut, dann ging es.

Man kann aber auch die Installation auf einem anderen PC/Rechner oder Laptop beginnen, dann aber den Internetzugang verhindern.

Die Installation ausführen, bis man zur Kontoerstellung kommt. Da den Rechner ausschalten und die Platte in den Hackintosh einbauen. Von der Win-Platte booten und weitermachen.

Hab ich schon öfter so gemacht

---

**Beitrag von „stronca“ vom 29. September 2021, 17:39**

Das Problem ist, ich habe meine SSD mit Windows drin und die SSD auch 980 M.2. Sie wird auch erkannt unter Windows. Wenn ich alle Festplatten weg mache und nur die M2 drin lasse, fängt Windows an, aber danach kommt die Meldung, irgendwelche Medientreiber fehlen. Und dann geht es nicht mehr weiter zu installieren. Kann doch nicht sein, dass die M2 so welche Probleme macht? Danke

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 29. September 2021, 18:26**

[stronca](#) Bitte erkläre genauer, was Du vorhast. Hast Du ein bereits ein macOS auf irgendeiner Festplatte installiert? Auf welche Platte soll Windows 10 und wie ist diese (vermutlich 980 EVO) an den PC angeschlossen (M.2 direkt auf dem Mainboard oder PCI-Adapter)? Bitte auch die genaue Windows-Version angeben. Soll das ein Dualboot-System werden?

---

### **Beitrag von „stronca“ vom 29. September 2021, 18:31**

Ich habe eine 1 Ssd wo Osx schon drauf ist,und wollte jezt eine M2 ssd benutzen wo nur Windows 10 pro 21H1.Die M2 ssd ist direkt auf den Board drauf gesteckt.Somit ich Später ausuchen kann was ich brauche Entweder Osx oder Windows.Danke

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 29. September 2021, 21:43**

Während der Windows-Installation hast Du die macOS-SSD vom System abgesteckt (SATA-Kabel gezogen, nicht nur im BIOS deaktiviert)?

---

### **Beitrag von „stronca“ vom 1. Oktober 2021, 10:35**

Habe Fehler gefunden,ich musste ur die Ufi einstellung ändern in bios und schon konnte ich Windows installieren.Danke euch alle hier

---

### **Beitrag von „g-force“ vom 1. Oktober 2021, 18:30**

Welche Einstellung hast Du genau geändert? macOS und Windows sind nun beide bootfähig?