

Neues Notebook , aber wohl ein opencore Problem

Beitrag von „nobby“ vom 4. September 2023, 19:39

Hallo !

ich habe mir ein neues Notebook gekauft . Es handelt sich um eins mit Intel I5 1035G1 CPU .

Habe es auf 16 GB RAM aufgerüstet , und zusätzlich zur 1TB Nvme noch eine 500 GB SSD für MacOS eingebaut .

Das installierte Ventura läuft auch wirklich gut , Sleep funktioniert , WLAN via USB Stick (Edimax N150 mit patcher) .

Also eigentlich alles gut

ABER !

Ich komme nicht mehr in Win 11 , da so nehme ich an Opencore jedesmal das NVRAM überschreibt und dann die Win SSD rausfliegt .

Mache ich mit OC einen NVRAM Reset und gehe dann ins BIOS ist die Win Platte da . dann Bootreihenfolge auf Win einstellen , neu booten und man kann windows starten .

Wenn man Windows runterfährt , den rechner neu startet erscheint wieder das Oc bootmenue (ohne Windows) . Kann also nicht win booten 😞 . Im BIOS ist dann unter den Bootlaufwerken das WIN Laufwerk auch nicht da , unter MacOS/computer ist es aber da .

hat jemand eine erkärung für mich weshalb das so ist Es nervt jedesmal ein NVRAM reset zu machen . meine Desktoprechner brauchen das auch nicht ...

Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen .

LG nobby

PS: Notebook hat das neueste BIOS drauf , ging aber mit dem alten auch nicht

Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. September 2023, 19:49

hallo [nobby](#) ,

hast du keinen win 11 booteintrag - oder wie äußert sich das problem? das geht mittels bootice oder easyuefi nachträglich hinzuzufügen.

oder hast du ein ganz anderes problem, ggf. mit secureboot oder ähnlich? dazu weiß ich nix, aber andere dafür mehr

lg 😊

Beitrag von „nobby“ vom 4. September 2023, 20:24

[apfel-baum](#)

Danke , werde morgen mal mit Knoppix / parted nachsehen ob bei „Boot“ ein Haken ist .

Lg nobby

Beitrag von „apfel-baum“ vom 4. September 2023, 20:56

[nobby](#) ,

ich weiß nicht ob es damit getan ist - gucke mal hier -> [Boot-Eintrag im BIOS verschwunden - Wege zur Wiederherstellung](#)

lg 😊

Beitrag von „grecedrummer“ vom 5. September 2023, 13:15

Je nach Laptop Hersteller und eingesetztem BIOS Software, kann es wenn man bei OC BootScreen NVRam reset macht und neustartet alle EFI Einträge zumindest die vom OC löschen und je nach Start-Boot Optionen im BIOS startet es die ihm eingetragenen UEFI Partition, bei mir ist es Microsoft Windows, was mich störte...

So zumindest auf meinem HP G240 G8. Hier ist es umständlich den UEFI Eintrag rein zu bekommen da es auch unter Boot-Option mit der F9 Taste nicht aufgeführt wurde. Da musste ich ins Bios rein, Boot Options, runter zur aufgelisteten SSDs ohne UEFI Eintrag, von dort booten, dann erst schrieb OC den UEFI Boot Eintrag, wenn man unter berücksichtigt dass er auch den Parameter unter: MISC - LauncherOption - **Short**

nur so bekomme ich den UEFI Eintrag für OC.

Wollte mal als Lösungsansatz erwähnt haben 😊

Gruß und viel Erfolg 🙏

Beitrag von „nobby“ vom 15. September 2023, 17:16

Hallo !

Leider komme ich mit dem neuen Notebook nicht weiter 😞

Nach wievor bootet er immer nur macOS .

Selbst nach einem NVRAM Reset kann ich nun nicht mehr von der Windows NVMe booten . Das ging zumindest eine Zeit lang

Unter MacOS unter Computer ist das Laufwerk aber da .

Leider kann ich jetzt natürlich auch nicht das vonapfel-baum vorgeschlagene programm easyuefi nutzen .

Da es unter Win 11 nicht läuft (auf anderem PC getestet) , und ich nicht Windows booten kann .

Hat jemand vielleicht noch einen Tipp für mich ?

Ansonsten bleibt mir nur übrig die SSD mit MacOS auszubauen , oder als reinen MacOS Rechner laufen zu lassen .

LG nobby

Beitrag von „Arkturus“ vom 15. September 2023, 21:43

[Zitat von nobby](#)

.....

Ich komme nicht mehr in Win 11 , da so nehme ich an Opencore jedesmal das NVRAM überschreibt und dann die Win SSD rausfliegt .

Mache ich mit OC einen NVRAM Reset und gehe dann ins BIOS ist die Win Platte da . dann Bootreihenfolge auf Win einstellen , neu booten und man kann windows starten .

Wenn man Windows runterfährt , den rechner neu startet erscheint wieder das Oc bootmenue (ohne Windows) . Kann also nicht win booten 😞 . Im BIOS ist dann unter den Bootlaufwerken das WIN Laufwerk auch nicht da , unter MacOS/computer ist es aber da .

hat jemand eine erkärung für mich weshalb das so ist Es nervt jedesmal ein NVRAM reset zu machen . meine Desktoprechner brauchen das auch nicht ...

.....

Alles anzeigen

Das hört sich nach einem Problem mit bootstrap an. Zeige mal deine EFI [nobby](#)

Beitrag von „nobby“ vom 16. September 2023, 10:15

[Arkturus](#)

Moin 😊

Hier mal meine EFI die ich bei github zu meiner CPU gefunden habe . Damit läuft Ventura und Sonoma ,aber das ist ja nicht das eigentliche Problem .

Sie wäre sicherlich zu verbessern , aber das ist erstmal nicht so wichtig .

LG nobby

Beitrag von „Arkturus“ vom 16. September 2023, 11:05

OC zu aktuell, meine Vermutungg traf nicht zu.

Nur mal so eine Idee, SecureBootModel auf Default und ScanPolice 0 gesetzt.

Versuche mal damit

Beitrag von „nobby“ vom 16. September 2023, 11:22

[Arkturus](#)

Moin !

Grade versucht

Keine Änderung 😞

Ich kann die Windows Partition unter MacOS sehen , aber nicht davon booten .

Sie wird mir auch nicht angeboten wenn ich mit ESC (bei ASUS um ins Bootmenue zu kommen) boote um zu versuchen Windows zu booten 😞

Ich schicke gleich mal ein paar BIOS Bilder ..

Was mich wundert ist , das bei NVME die SSD "grau" ist ...