

**Erledigt**

## **Ozmosis und HWSensors.6.0.1079**

**Beitrag von „thomaso66“ vom 7. Februar 2014, 00:22**

Also Sleep sollte laufen, wenn Du EIST (Speedsteep) im Bios abschaltest findest du unter M.I.T. -  
> erweiterte Prozessor Einstellungen.

Ja die Sensoren sind nun ja aus dem BIOS raus, einfach HWSensor mit den Sensoren  
Installieren, die landen dann in /S/L/E so habe ich es hier bei mir auch am laufen 😊