

**Erledigt**

## **Hackintosh startet automatisch neu**

**Beitrag von „TuRock“ vom 9. März 2014, 03:02**

Das ist aber nicht normal, ich habe das gleiche Board, bei mir kommt das nicht vor!

Welche BIOS Version, oder ozmosis?

Welche Bootloader?

Und was hast du in BIOS alles eingestellt?