

Erledigt

ALC898 nur digitaler Ausgang funktioniert

Beitrag von „nicodimis“ vom 27. April 2014, 18:27

Hallo zusammen!

Hab heute OSX neu installiert. Lief alles soweit wie gewohnt. Update auf 10.9.2 durchgeführt und dann per Multibeast 6.2.1 ALC898 without DSDT installiert.

Nun kommt nur am digitalen Ausgang der Ton so wie er soll?

Interne Lautsprecher nur Link mit viel Knacksen und die anderen beider Ausgänge sind tot?

In der Vergangenheit hat ich nie diese Probleme?

Hat jemand eine Idee?