

Erledigt

ASUS P8Z68 - kein Sound

Beitrag von „stip00n“ vom 13. Juni 2014, 19:41

Der ganze Text rattert jetzt durch ohne Fehlermeldung. Bis der Monitor dann kein Signal mehr bekommt und in den standby geht. Der Rechner läuft nur der Monitor bleibt jetzt wie gesagt schwarz.

[al6042](#)

Das hab ich schon vorher mit dem Chameleon Wizard im Bootmanager eingestellt. Brachte leider keinen Erfolg.