

Erledigt mavericks bootet nicht

Beitrag von „DoeJohn“ vom 2. August 2014, 18:01

Auf den Bildern kann man nichts lesen!

Hast du auch alle Einstellungen im Bios eingestellt?

Hier:

Peripherals -> xHCI Mode -> Auto

Peripherals -> xHCI Hand-Off -> Enabled

Peripherals -> EHCI Hand-Off -> Enabled

Vt-d falls vorhanden (je nach CPU) -> Disable

Wenn du die Integrierte GPU verwenden willst kannst du die nächsten 2 Schritte überspringen.

-Peripherals -> Internal Graphics -> OFF

-Peripherals -> Init Display First auf den PCIe Slot ändern in dem eure Grafikkarte steckt.

Power Management -> Wake on LAN -> Disabled

und Secure Boot muss deaktiviert werden.