

Erledigt

DSDT ins BIOS Extrahieren und Integrieren

Beitrag von „DjMagic76“ vom 13. August 2014, 00:32

Ich habe jetzt bei meinem neuen Board die DSDT aus meinem Bios Extrahiert wie laut Anleitung und gepatcht.

Wenn ich sie in Quo/Acpi/Load einfüge wird sie auch schön brav geladen und in den PCI Geräteliste wird auch alles richtig angezeigt.

Nur lässt sich dann Windows 8.1 nicht mehr Starten.

Also habe ich sie jetzt ins Bios eingefügt nur wird sie jetzt nicht mehr geladen.

Woran kann das liegen?