

**Erledigt**

## **Lenovo IdeaPad U510 Installation Anleitung 10.9.3/4**

**Beitrag von „georg310580“ vom 16. August 2014, 15:00**

Hallo!

Bestimmt stelle ich mich besonders dumm an, denn ich kann auf deiner Profielseite keine DropBox Links finden. Müsste ich da ggf. erst ein Freund werden?

HWInfo64 kann ich leider nicht verwenden, da ich nur per MAC booten kann (ich habe Fusiondrive installiert, und mich noch nicht mit Dualboot beschäftigt. Das zerschießt dann vermutlich das Fusiondrive. Im Moment läuft Windows nur per Parallels oder auf meinem dienst Laptop. Die SystemInfo gibt folgendes her:

Realtek dev. ID 8136, Vendor ID 10ec.

Demnach müsste es sich um diesen Chip handeln:

0x 8136Chip Number: Realtek AC97Audio driversChip Description: Realtek 171 High Definition Audio

Da die Daten meines u410 mit dem i7 Prozessor eher deinem u510 entsprechen, bin ich davon ausgegangen, dass wir auch den gleichen sound-chip verbaut haben.

Viele Grüße

Georg