

Erledigt

Lenove One link Dock

Beitrag von „Griven“ vom 13. November 2014, 22:02

Du brauchst abhängig vom verwendeten Kext entweder einen AppleACPIPlattform Rollback oder einen DSDT Patch um die Akku Anzeige zu aktivieren.