

Erledigt

PCI Configuration end bridges

Beitrag von „Griven“ vom 6. Dezember 2014, 19:37

Die DSDT lässt sich sowohl unter Windows als auch unter OS-X oder Linux auslesen. Unter windows geht es mit tools wie Everest unter OS-X empfiehlt sich das sehr gute Tool MACIASL und unter Linux kann man einfach das IASL Paket verwenden.