

**Erledigt**

## **Dual Boot auf Z87X UD5H mit Ozmosis**

**Beitrag von „YogiBear“ vom 21. Dezember 2014, 01:51**

Versuche mal die Filter des ACPI Loader für Windows anzupassen. Dazu im Terminal folgendes eingeben:

Code

1. `sudo nvram 1F8E0C02-58A9-4E34-AE22-2B63745FA101:AcpiLoaderMode=0x53`